



## Manuel utilisateur RH-202

1-877-844-5256

[www.limitronik.com](http://www.limitronik.com)



➔ Mise en marche ou fermeture :

Peser sur le bouton  pour démarrer. La lumière verte s'allume.


➔ Libération du frein :

Au démarrage, le frein est appliqué. Appuyez sur le bouton  pour libérer le frein.



➔ Programmation d'une zone de travail sous les fils :

1. Pivotez au début de la zone sous les fils.
2. Remontez la flèche à la hauteur désirée.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Passez sous les fils jusqu'à la fin de la zone.
5. Appuyez sur le bouton .
6. La hauteur de la flèche se programme automatiquement en fonction la rotation.

➔ Programmation d'un plafond sur 360 degrés


1. Ajustez la flèche à la hauteur désirée
2. Appuyez 2 fois sur le bouton .

➔ Programmation d'une zone de murs gauche/droite avec ou sans limite de hauteur :

1. Pivotez au début de la zone de travail.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Pivotez jusqu'à la fin de la zone.
4. Appuyez sur le bouton .

➔ Mise en pause de la programmation :

Appuyer sur la touche  pour mettre le programme en pause. L'utilisateur peut ainsi se déplacer sans limitation. Pour retourner à la programmation, revenir dans la zone et peser à nouveau sur

la touche  Le maintenir 3 seconde pour effacer un programme.